

## FLYCOLOR PROGRAMOVACÍ KARTA AIR

### NÁVOD

- Na kartě si pomocí jumperovacích kolíků nastavíte položky, které chcete pomocí karty nastavit.
- Poté připojíte regulátor do programovací karty do 3-pinového konektoru označený -+p - pozor na správnou polarizaci. Druhý 2-pinový konektor na kartě slouží k připojení baterie pro regulátory OPTO, které nedisponují BEC.
- Nejprve připojte regulátor ke kartě a poté baterii k regulátoru.
- Motor zapípá, čímž signalizuje nastavení regulátoru.
- Možnosti programování:
  - Timing (časování): 1. auto 2. 7-22 3. 22-30
  - Rotation (Otáčení motoru): 1. normálně 2. obráceně
  - Brake (Brzda): 1. zapnutá 2. vypnutá
  - Protect type (Vypnutí motoru): 1. Postupně 2. ihned
  - Batt protect (Odpojení baterie): 1. 2.8V/50% 2. 3.0V/65% 3. 3.2V/65%
  - Start (akcelerace motoru): 1. velmi jemný 2. jemný 3. start ACC
  - Batt helic:
    - 1. výběr NiMH baterie
    - 2. výběr LiPol baterie
    - 3. Vypnutí otáček
    - 4. Helic 1 (nastavení při požití na vrtulníku - prodleva plynové odezvy 5s)
    - 5. Helic 2 (prodleva